

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

KETTLE

WK 7280

WK 7280 W



SV





SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

Förvara bruksanvisningen på en plats för framtida referens. Om den här enheten skulle överlämnas till tredje part så måste bruksanvisningen också lämnas.

- Den här enheten är avsedd för privat användning och inte för professionella syften. Den får inte användas i kommersiellt syfte.
- Den får inte användas i kommersiellt syfte.
- Använd inte enheten för något annat än avsett syfte. vattenkokaren är avsedd för att koka vatten. Använd inte vattenkokaren för att värma några andra vätskor, konserver eller flaskprodukter.
- Använd aldrig enheten i eller nära antändbara platser eller föremål.
- Placera inte enheten utomhus eller i ett badrum.
- Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- För extra skydd ska den här enheten anslutas till en strömkälla med jordfelsbrytare som inte är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker för mer information.
- Sänk inte ned enheten, basen, strömssladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor och rengör inte i diskmaskinen.
- Koppla från strömkontakten efter att du använt enheten, innan du rengör enheten, innan du lämnar rummet eller om ett fel inträffar.
- Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Vira inte strömssladden runt enheten.
- Kläm och böj inte strömssladden och gnugga den inte mot vassa kanter, eftersom det kan skada den. Håll strömssladden borta från heta ytor och öppen eld.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

- Använd inte en förlängningsladd med enheten.
- Använd aldrig enheten om den eller strömsladden är skadad.
- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller alla tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten skadas måste den repareras eller ersättas av ett behörigt servicecenter för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Lämna inte enheten påslagen när den inte används. Var mycket försiktig när enheten används nära barn och människor med begränsad fysisk eller mental förmåga.
- Innan du använder enheten för första gången ska du rengöra alla delar som kommer i kontakt med vatten ofta. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Torka enheten innan du kopplar in den till huvudström.
- Använd aldrig och placera aldrig någon del av den här enheten på eller nära heta ytor, såsom gasbrännare, elektrisk brännare eller uppvärmd ugn.
- Använd bara enheten med de delar som medföljer.
- Använd enheten med originalbasen. Använd inte basen i annat syfte.
- Använd inte enheten med fuktiga eller våta händer.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR _____

- Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, torr yta.
- Se till att det inte finns någon risk för att sladden oavsiktligt dras ut eller att någon kan snubbla över den när enheten används.
- Placera enheten så att kontakten alltid är åtkomlig.
- Håll bara i enheten i handtaget. Det finns risk för brännskador. Undvik kontakt med de heta ytorna, samt med ångströmmen.
- Placera locket så att den heta ångan är riktad bort från dig.
- Öppna inte locket när vattnet kokar. Var försiktig när du öppnar locket efter att vattnet har kokat bort. Ångan som tränger ut ur vattenkokaren är mycket het.
- Se till att locket alltid sitter på ordentligt när du använder vattenkokaren.
- Fyll aldrig enheten över maxnivåindikatorn. Om den överfylls kan det kokande vattnet skvätta ut.
- Fyll inte vattenkokaren över mininivåindikatorn.
- Använd aldrig enheten utan vatten.
- Fyll inte vattenkokaren överfull när den sitter fast på basen.
- Stick inte in några främmande föremål i enheten.

EN KORT ÖVERSIKT

Kära kund!

Tack för att du har valt en ny GRUNDIG vattenkokare WK 7280/WK 7280 W.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från GRUNDIG under många år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG arbetar proaktivt för goda sociala förhållanden när det gäller rättvisa löner för både egna anställda samt hos leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.
Av en god orsak. Grundig.

Kontroller och delar

Se bilden på sidan 3.

- A** Pip
- B** Vattenfilter (insidan)
- C** Lock
- D** Frigörningsknapp för lock
- E** Handtag
- F** Vattennivåindikator
- G** Vattenbehållare
- H** Strömhas
- I** Värmehållningsfunktionsknapp
- J** På-/Av-knapp
- K** Temperaturvalsknapp
- L** Temperaturindikatorlampa

Förberedelse

- 1 Rengör vattenkokaren väl före första användningen och håll ut vattnet efter de första två kokningarna.

Användning

- 1 Tryck på frigrörningsknappen för locket **[D]** på vattenkokaren för att öppna locket **[C]**.

- 2 Fyll vattenbehållaren **[G]** med vatten.

Obs

- Placera inte vattenbehållaren **[G]** på basen **[H]** när du fyller på vatten.
 - Fyll aldrig vattenbehållaren **[G]** över maxnivåindikatorn eller under mininivåindikatorn.
- 3 Stäng locket **[C]** tills det klickar till och fastnar.
 - 4 Placera vattenbehållaren **[G]** på basen **[H]**. Kontrollera att den sitter upprätt och i stabil position.
 - 5 Koppla in strömsladden i vägguttaget.

- 6 Välj önskad temperatur genom att trycka på väljarknappen **[K]**. När knappen **[K]** trycks in växlar temperaturvalet från 100 till 80, 60, 40 och tillbaka till 100 igen.
 - Temperaturindikatorlampan **[L]** blinkar.

- 7 Om du vill kan värmehållningsfunktionen aktiveras genom att trycka på knappen **[I]**.
 - Indikatorn för knappen **[I]** tänds.

Obs

- När du trycker på värmehållningsknappen **[I]** i standbyläge utan att välja önskad temperatur släcks indikatorn för knappen **[I]** efter 10 sekunder.
- 8 Tryck på På-/Av-knappen **[J]**.
 - Indikatorn för På-/av-knappen **[J]** tänds och kokningen börjar.
 - När apparaten används tänds indikatorn för den inställda temperaturen och blinkar. Under tiden anges vattentemperaturen med relevant temperaturindikator tills den inställda temperaturen uppnåts.

Obs

- Locket **[C]** ska alltid vara stängt under värmeprocessen, annars stängs vattenkokaren inte av automatiskt.
 - Önskad temperatur kan ändras eller anges under kokningen genom att trycka på temperaturinställningsknappen **[K]**.
- 9 När önskad temperatur har uppnåtts släcks indikatorn för På-/av-knappen **[J]** och vattenkokaren slutar arbeta.
 - Efter 60 sekunder släcks temperaturindikatorn **[L]** och vattenkokaren övergår i standbyläge.

Obs

- Om du vill stoppa den manuella uppvärmningen trycker du på På-/Av-knappen **[J]**.
 - Om värmehållningsfunktionen aktiveras startar vattenkokaren om kokningen när temperaturen faller under önskad temperatur. Efter 30 minuter avbryts värmehållningsfunktionen.
- 10 Koppla ur strömsladden ur vägguttaget.
 - 11 Ta bort vattenbehållaren från basen **[H]**. Håll bara i handtaget **[E]**.

Var försiktig

- Öppna inte locket **[C]** eftersom hett vatten kan skvätta ut. Kontrollera att inget vatten skvätter på basen **[H]**.
- 12 Häll vatten från pipen **[A]** i koppen eller glaset du vill använda.

Obs

- Låt vattenkokaren svalna mellan varje värmeprocessen.

Tips och råd

- Vattenkokaren är utrustad med ett filter **[B]** som filtrerar bort avlagringar och rester när vattnet hålls ut.
- Använd mjukt eller filtrerat vatten för att förhindra kalkavlagringar.

Rengöring och skötsel

Var försiktig

- Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål eller hårda borstar för att rengöra enheten.
- Placera aldrig enheten, basen **H** eller strömladdan i vatten eller någon annan vätska.

1 Slå av enheten och koppla ur den ur vägguttaget.

2 Låt enheten svalna helt.

3 Använd en lättfuktad och mjuk trasa samt ett mildt rengöringsmedel när du rengör apparatens hölje.

4 Vattenfiltret **B** kan tas bort i rengöringssyfte. Så här gör du:

- Tryck nedåt och ta ut filtret.
- Ta ut filtret och rengör beroende på grad av kalkavlagring med lite citronsaft och vitvinsvinäger. Använd en mjuk borste!
- För in filtret igen ovanifrån tills det klickar på plats.

Obs

- Innan du använder enheten igen ska du torka alla delar helt torra med en handduk.

Kalka av vattenkokaren

Avkalkningen förlänger vattenkokarens livslängd. Hur länge du kan vänta beror på vattnets hårdhet.

1 Fyll vattenkokaren till hälften, upp till tre fjärdedelar av maxnivån.

2 Tillsätt vitvinsvinäger eller citronsaft i vattenkokaren upp till maxnivån.

3 Koka lösningen (se användningsavsnittet).

4 Efter att vattenkokaren har stängts av ska du koppla ur apparaten.

5 Låt lösningen vara i vattenkokaren under några timmar.

6 Häll ut lösningen och skölj noggrant invändigt.

7 Fyll vattenkokaren med rent vatten och koka vattnet.

8 Töm vattenkokaren och skölj igen med vatten.

Obs

- Om det fortfarande finns avlagringar, upprepa du processen.
- Du kan också använda en avkalkare som passar för verktyg. Om du använder en avkalkare ska du följa instruktionerna för avkalkningen.

Varning

- Om du inte avkalkar vattenkokaren efter en lång användningstid täcks botten av vattenbehållarens insida med kalkavlagring och enheten fungerar inte längre. I så fall behöver den repareras av ett servicecenter.
- Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.

Förvaring

- Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.
- Se till att enheten är urkopplad och helt torr.
- Förvara apparaten på en sval och torr plats.
- Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC och 2011/65/EU.

Strömförsörjning: 220-240 V ~, 50/60 Hz

Ström: 2000-2400 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 6700 13/20