

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

HAND MIXER

HM 6280

HM 6280 W



SV





SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

Förvara bruksanvisningen på en plats för framtida referens. Om den här enheten skulle överlämnas till tredje part så måste bruksanvisningen också lämnas.

- Den här enheten är avsedd för privat användning och inte för professionella syften. Den får inte användas i kommersiellt syfte.
- Placera inte enheten utomhus eller i ett badrum.
- Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- För extra skydd ska den här enheten anslutas till en strömkälla med en märkning som understiger 30 mA. Kontakta en elektriker för att få hjälp.
- Sänk inte ned enheten, strömssladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
- Koppla från strömkontakten efter att du använt enheten, innan du rengör enheten, innan du lämnar rummet eller om ett fel inträffar. Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Vira inte strömssladden runt enheten.
- Kläm och böj inte strömssladden och gnugga den inte mot vassa kanter, eftersom det kan skada den. Håll sladden borta från heta ytor och öppna lådor.
- Använd inte en förlängningssladd med enheten.
- Använd aldrig enheten om den eller strömssladden är skadad.

SÄKERHET OCH INSTALLATION

- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten eller strömladdnen skadas måste den repareras eller ersättas av återförsäljaren, ett servicecenter eller en behörig person för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Lämna inte enheten påslagen när den inte används. Var mycket försiktig när enheten används nära barn och människor med begränsad fysisk eller mental förmåga.
- Innan du använder enheten första gången ska du rengöra alla delar. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Torka enheten och alla delar innan du ansluter den till strömkällan och innan du kopplar in tillbehör.
- Använd aldrig och placera aldrig någon del av den här enheten på eller nära heta ytor, såsom gasbrännare, elektrisk brännare eller uppvärmd ugn.
- Använd inte enheten för något annat än avsett syfte.
- Använd bara enheten med de delar som medföljer.
- Använd inte enheten med fuktiga eller våta händer.
- Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, torr yta.

SÄKERHET OCH INSTALLATION

- Se till att det inte finns någon risk för att sladden oavsiktligt dras ut eller att någon kan snubbla över den när enheten används.
- Placera enheten så att kontakten alltid är åtkomlig.
- Håll bara i enheten i handtaget.
- Stick inte in några främmande föremål i enheten.
- Rör inte vid några rörliga delar på den här enheten. Vänta tills enheten står helt stilla. Se till att långt hår, lösa kläder, smycken och köksredskap inte finns nära enheten under användning. Dessa föremål kan utgöra en fara, om de fastnar i mixern.
- När enheten används ska du inte placera några föremål i de rörliga delarna. Det finns risk för personskada.
- För att undvika skvättningar, placera vispen/degkroken helt i matblandningen innan du slår på mixern.
- Använd inte enheten för något annat än avsett syfte. Handmixern är utformad för blandning och vispning av mat.
- Koppla aldrig loss vispar eller degkrokar från huvudenheten när apparaten fortfarande är inkopplad till strömkällan. Koppla aldrig loss enheten från strömkällan först.
- Rengör aldrig vispar eller degkrokar under rinnande vatten när de fortfarande är anslutna till huvudenheten.
- Skydda alltid motorenheten från vatten och hög luftfuktighet.

EN ÖVERSIKT

Kära Kund!

Grattis till ditt val att köpa en ny GRUNDIG Hand Mixer HM 6280 / HM 6280 W.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från GRUNDIG under många år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG fokuserar på avtalsmässigt överenskomna arbetsförhållanden med rättvisa löner för både internanställda och leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial med kon-

tinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.

Av en god orsak. Grundig.

Vispar

Genom att använda vispar, kan du vispa lätt smet, ägg, äggvitor, vispgrädde, majonäs, puré, kräm, korv- och puddingblandningar.

Degkrokar

Genom att använda degkrokar kan du förbereda tung jäsdeg och kakdeg, såsom potatisdeg för att tillverka potatisdumplings och potatisplättar.

Kontroller och delar

Se bilden på sidan 3.

- A** Låsspak för tillbehör
- B** Hastighetskontroll
- C** Turbo-knapp
- D** Handtag
- E** Tillbehörsskåror för vispar och degkrokar
- F** Vispar
- G** Degkrokar

ANVÄNDNING

Förberedelse

- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiketter och gör dig av med dem i enlighet med de juridiska krav som gäller.
- 2 Innan du använder apparaten första gången ska du rengöra vispar och degkrokar (se avsnittet "Rengöring och skötsel").

Användning

- 1 Se till att strömsladden har kopplats från vägguttaget och hastighetskontrollen och tillbehörlåsreglaget **A** är inställt på hastighet 0 innan du installerar vispen eller degkroarna i mixern.
- 2 För in visparna **F** eller degkroarna **G** i tillbehörsskåror för vispar och degkrokar **D** på mixern tills de låses på platsen.

ANVÄNDNING

Obs

- För in degkroken **G** i den större av de båda tillbehörsskårorna.
 - Visparna **F** kan installeras i en av de två tillbehörsskårorna **E**.
- 3 Koppla in strömsladden i vägguttaget.
 - 4 Doppa visparna **F** eller degkrokarna **G** i matmixen innan du slår på handmixern.
 - 5 Ställ in hastighetskontrollen **B** på önskad hastighet (1 till 4 hastighetsinställningar).
 - Enheten börjar arbeta.

Obs

- Välj lämplig hastighetsnivå, beroende på typ av mat. Under mixning kan du trycka på turboknappen **C** för att snabbt öka hastigheten till maxhastighet. Hastigheten på turboknappen **C** överensstämmer med nivå 4 på hastighetskontrollen **B**.

Var försiktig

- Standardvolymen innebär att det tillsatta mjölet ska väga mindre än 900 g vid varje mixning och det tillsatta vattnets förhållande ska vara omkring 72 g för vatten per varje 100 g mjöl.
- 6 Efter att du sluffört uppgiften ställer du in **B** på hastigheten 0. Koppla ur kontakten ur vägguttaget. Vänta på att enheten ska bli helt stilla och dra sedan ur visparna/degkroken ur matmixen.
 - 7 Håll visparna **F** eller degkrokarna **G** med ena handen och tryck in tillbehörlåsreglaget **A**.
 - Visparna **F** eller degkrokarna **G** lossnar.

Var försiktig

- Tryck aldrig på tillbehörlåsreglaget **A** om inte hastighetskontrollen är i position 0 och enheten är fränkopplad från vägguttaget.

Tips och råd

- För att undvika äggskal i mat som redan ligger i behållaren kan du lägga dem i en separat behållare först. Tillsätt dem sedan till blandningen.
- Kom ihåg att klimatförhållanden, säsongstemperaturskillnader, temperatur och konsistens på ingredienserna kan påverka förberedelse tiden liksom resultaten.
- Starta alltid mixning på låg hastighet. Öka hastigheten gradvis tills du har nått rekommenderad hastighet för maten du blandar.

Livsmedel	Smör- och honungsblandning
Mängd	300 g smör 550 g honung
Förberedelsemetod	Smör tas från frysen (ska stå i frysen i minst 4 timmar. och skäras i tärningar på cirka 10-15 mm x 35-40 mm Honung tas från kylskåpet (ska förvaras där i minst 1 dag)
Ungefärlig tid	10 sek.

Rengöring och skötsel

Var försiktig

- Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel med slipeffekt, metallföremål eller hårda borstar för att rengöra enheten.

- 1 Slå av enheten och koppla ur den ur vägguttaget.
- 2 Låt enheten svalna helt.

- 3 Använd en mjuk trasa för att rengöra enheten utvändigt.

Var försiktig

- Placera aldrig enheten eller strömsladden i vatten eller andra vätskor och håll dem aldrig under rinnande vatten.
- 4 Rengör visparna **F** eller degkrokarna **G** med varmt, tvåligt vatten. Skölj sedan visparna eller degkrokarna med klart vatten och torka dem ordentligt. Visparna eller degkrokarna kan också rengöras i diskmaskinen.

Obs

- Innan du använder enheten igen ska du torka alla delar helt torra med en handduk.

Förvaring

- Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.
- Se till att enheten är urkopplad och helt torr.
- Förvara apparaten på en sval och torr plats.
- Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC och 2011/65/EU.

Strömförsörjning: 220V-240V~, 50/60 Hz

Ström: 425 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 411 8500 15/28