

- Cihazı çocukları ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
- Bu cihaz, çocuklar da dahil olmak üzere aşağıda belirtilen kişiler tarafından kullanılmamalıdır: fiziksel, duysal ve zihinsel b�erileri k韙li olan veya deneyim ve bilgi eksiks韙i olan kişiler. Son belirtilecek cihazla ilgili bilgi almışlarsa ya da cihazı güvenliklerinden sorumlu olan bir kişiin gözetiminde kullanıyorlarsa, bu kuralları içeren gecerli olmaz. Küçük çocuklara, aletle oynamadıklarından emin olmak için daima gereklidir.
- Cihazın içini kesinlikle açmayın. Hatalı kullanımın neden olduğu hasar için hiçbir garanti talebi kabul edilmmez.

BİLGİLER

Genel bilgiler

Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir.

Temizlik

- Cihazı kapatın ve elektrik adaptörünü cihazdan çıkartın.
- Kısalma başlığını cihazdan çıkartın. Biçağı doğru iterek kesici başlığını çıkarın. Cihazla birlikte verilen temizleme fırçasıyla kesici başlığı ve cihazda boşluğu temizleyin (Şekil A).

- Kesici başlığını yerine takın. Bunun için çentigi yuvalanın içine doğru yerleştirip kesici başlığını yerine oturana kadar bastırın (Şekil B).

Notlar:

- Cihaz temizlemek için su veya başka sıvılar kullanmayın.
- Kesici başlığı ve kısalma başlıklarını sula durulayabilirsiniz. Bunun için ilk önce bunları cihazdan çıkarın.
- Her kullanımından sonra cihazdaki saçlar temizlenmelidir.
- Cihazın kesici başlığını zaman zaman ya鏃lamamızı təsdiye ederiz.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan "Atık elektriği ve Elektronik eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermek.

AEEE Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüştürülmek üzere tekrar kullanılabilecek niteliktedeki yüksek kalitelidir. Bu nedenle, üründür, hizmet ömrünün sonunda esvel veya diğer atıklarla birlikte atılmak. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmüş için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarının bölgelerindeki yerel yönetimine sorun. Kullanılmış ürünlerin geri kazanımı vererek Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.

Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını esvel veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otorenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın.

Technical data

Elektrik adaptörü:

Giriş: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,5A
Çıkış: 3,4 VDC, 1,0A
Piller: Nikel metal hibrit (Ni-MH)

Elektriksel izolasyon sınıfı: III



Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

SEGURIDAD

- Mente prohibido cualquier otro uso.
- Jamás utilice o cague el aparato en la bañera, la ducha o sobre un lavabo lleno de agua, ni tampoco lo utilice nunca con las manos mojadas.



- Si el aparato, el cabezal de corte o el adaptador eléctrico muestran algún signo de daños, no lo utilice.
- Use el aparato únicamente con las piezas y el adaptador eléctrico suministrados.
- Atención Procure que el adaptador eléctrico esté siempre seco.
- Cuando el aparato se esté recargando, debe evitar por todos los medios que entre en contacto con agua o

con cualquier otro líquido.

- No sumerja completamente el aparato en agua.
- Tras la recarga, desenchufe siempre el cable del enchufe y desconecte el adaptador eléctrico de la toma de corriente de la pared.

- No deje caer el aparato.
- Para no dañar el cable de corriente, evite que quede atrapado o se doble, así como que roce con superficies con bordes cortantes. Mantenga el cable de corriente alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- Nunca coloque el aparato, los accesorios o el adaptador eléctrico encima o cerca de superficies calientes.
- Compruebe que la tensión indicada

- Limpie los cabos del aparato tras cada uso.
- Le recomendamos que engrase el cabezal de corte del aparato de vez en cuando.

Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).



Este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto al punto de recogida oficial para el reciclaje de los dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde se compró el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los aparatos antiguos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

- Une fois l'appareil chargé, n'oubliez pas de débrancher le câble de la prise et de déconnecter l'adaptateur électrique de la prise murale.
- Évitez de laisser tomber l'appareil.

- Pour éviter d'endommager le câble d'alimentation, évitez de l'aplatisir, de le plier ou même de le frotter contre des bouts pointus. Éloignez-le des surfaces brûlantes et des flammes nues.
- Évitez de mettre l'appareil, les accessoires, ou l'adaptateur électrique au-dessus ou à proximité des surfaces chaudes.
- Assurez-vous que la tension de secteur figurant sur la plaque signalétique correspond à votre alimentation secteur locale.

Conformité avec la directive LdSD :

L'appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l'Union européenne. Il ne comporte pas les matériaux dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

Information sur l'emballage

L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d'emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d'éléments d'emballage que vous indiquera l'autorité locale dont vous dépendez.

Données techniques

Adaptateur électrique:

Entrée: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,5A
Sortie: 3,4 VDC, 1,0A
Piles: Nikel metal hibrit (Ni-MH)

Classe d'isolation électrique: III



Conception et spécifications sujettes à modification sans préavis.

SIGURNOST HR

Kad koristite uređaj, imajte na umu sljedeće upute:

- Uredaj je napravljen samo za uporabu u kućanstvu.
- Uredaj je napravljen samo za trimanje ljudske dlake i brade. Bilo kakva druga uporaba je izričito zabranjena.
- Nikada ne koristite uređaj u kadi, tušu ili iznad umivaonika punog vode i ne radite s njim mokrim rukama.



Informacije

Opće informacije

Aparat se mora redovito čistiti.

Čišćenje

- Izlazite aparat i izvadite strujni adapter iz aparat.

- Izvadite glavu za podrezivanje iz aparat. Izvadite glavu za brijanje gurači ostriči prema van.

- Očistite glavu za brijanje i prostor u aparat s isporučenom četkicom za čišćenje (Slika A).

- Zamijenite glavu za brijanje. Da biste to učinili, najprije usmjerite zapor prema utoru i guračje glavu za brijanje dok ne klikne (Slika B).

- Napomena:

- Nikada ne koristite vodu ili ostale tekućine za

čišćenje aparat.

- Glavu za brijanje i glave za podrezivanje možete isprati vodom. Da biste to učinili, najprije ih skinite s aparat.

- Trebalo bi očistiti kosu s aparat nakon svake uporabe.

- Preporučujemo da glavu za brijanje na aparat povremeno premažete uljem.

Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronički otpad (WEEE).

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlažati zajedno s ostre krawędzie. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.

mora se vratić na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskoristenog aparatova pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHS (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakiranju

Ambalaža proizvoda izrađena je od

materijala koji se mogu reciklirati u skladu

s nacionalnim zakonodavstvom. Nemojte

odlažati ambalažu zajedno s kućanskim

ili ostalim otpadom. Odnesite ih na odlagališta za

ambalažu koja je određeno lokalno zakonodavstvo.

Tehnički podaci

Strujni adapter:

Uzak: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,5A

Izlaz: 3,4 VDC, 1,0A

Baterije: Nikel metal hibrid (Ni-MH)

Klasa izolacji elektrycznej: III



Konstrukcja i dane techniczne mogą być zmieniane bez uprzedzenia.

INFORMACJE

Informacje ogólne

Maszynę trzeba regularnie czyścić.

Czyszczenie

1 Wyłącz maszynkę i odłącz ją od sieci.

2 Zdejmowanie z maszynki głowicy strzyżącej. Zdejmuj głowicę tnącą przyciskając ostrze na zewnątrz. Dostarczony wraz z maszynką szczoteczka oczyszcza głowicę tnącą.

3 Z powrotem zainstaluj głowicę tnącą. W tym celu najpierw wprowadź wypust na wycięcie i wcisnij głowicę tnącą, aż kliknie (Rys. B).

Uwaga:

■ Nie wolno czyszczać maszynki wodą ani innymi płynami.

■ Głowice tnącą i głowice strzyżące można myślać wodą. W tym celu najpierw zdejmij głowicę tnącą.

■ Po każdym użyciu należy oczyścić maszynkę z włosów.

■ Zalecamy, aby co jakiś czas nadziwić głowicę tnącą.

■ Nie wolno używać tego urządzenia,

ani ładować jego baterii, w kapieli,

pod prysznicem, ani nad wypełnioną wodą umywalką, a także nie należy go obsługiwać mokrymi dłońmi.

Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wybór jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WEEE). Wybór ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może

być umieszczany łącznie z innymi

odpadami gospodarstwa domowego po

okresie jego użytkowania.

Zużyte

produkty należy oddać do specjalnego

punktu zbiorki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.