

PROGRAMMABLE TOASTER

TA 7280

TA 7280 W



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG





Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder enheten! Följ alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador på grund av olämplig användning!

Förvara bruksanvisningen på en plats för framtida referens. Om den här enheten skulle överlämnas till tredje part så måste bruksanvisningen också lämnas.

- Den här enheten är avsedd för privat användning och inte för professionella syften. Den får inte användas i kommersiellt syfte.
- Använd inte enheten för något annat än avsett syfte. Rosten är endast utformad för att rosta och värma bröd och bullar.
- Placera inte enheten utomhus eller i ett badrum.
- Kontrollera att strömförsörjningen stämmer överens med det som anges på produktetiketten. Enda sättet att koppla ur enheten från eluttaget är genom att dra i strömkontakten.
- För extra skydd ska den här enheten anslutas till en strömkälla med jordfelsbrytare som inte är högre än 30 mA. Kontakta din elektriker för mer information.
- Sänk inte ned enheten, ström-sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor. Håll inte under rinnande vatten och rengör inte några delar i diskmaskinen.
- Koppla från strömkontakten efter att du använt enheten, innan du rengör enheten, innan du lämnar rummet eller om ett fel inträffar.
- Koppla inte ur strömkontakten genom att dra i sladden.
- Vira inte strömssladden runt enheten.
- Kläm och böj inte strömssladden och gnugga den inte mot vassa kanter, eftersom det kan skada den. Håll strömssladden borta från heta ytor och öppen eld.
- Använd inte en förlängningsladd med enheten.
- Använd aldrig enheten om den eller strömssladden är skadad.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

- Våra hushållsapparater från GRUNDIG uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder och om enheten eller strömsladden skadas måste den repareras eller ersättas av återförsäljaren, ett servicecenter eller en behörig person för att undvika farliga situationer. Felaktigt eller okvalificerat reparationsarbete kan orsaka skador och risker för användaren.
- Demontera inte enheten under några omständigheter. Inga garantianspråk accepteras för skador orsakade av felaktig hantering.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn.
- Den här enheten kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av kunskaper om de har fått tillräckliga instruktioner och riktlinjer gällande användning av enheten på ett säkert sätt och förstå de faror som detta medför. Barn ska inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan övervakning.
- Lämna inte enheten påslagen när den inte används. Var mycket försiktig när enheten används nära barn och människor med begränsad fysisk eller mental förmåga.
- Innan du använder enheten första gången ska du rengöra alla delar. Se informationen i avsnittet "Rengöring och skötsel".
- Torka enheten och alla delar innan du ansluter den till strömkällan och innan du kopplar in delarna.
- Använd aldrig och placera aldrig någon del av den här enheten på eller nära heta ytor, såsom gasbrännare, elektrisk brännare eller uppvärmd ugn.
- Brödet kan ta eld på grund av överhettning. Använd aldrig enheten i eller nära antändbara platser, material eller föremål. Låt inte enheten komma i kontakt med eller bli täckt av antändbara material, såsom gardiner, textilier, väggar etc.
- Använd inte papper, kartong eller plast i eller under enheten.
- Använd brödsivor som passar brödskårorna.
- Använd bara enheten med de delar som medföljer.

SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR

- Använd inte enheten med fuktiga eller våta händer.
- Använd alltid enheten på en stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.
- Se till att det inte finns någon risk för att sladden oavsiktligt dras ut eller att någon kan snubbla över den när enheten används.
- Placera enheten så att kontakten alltid är åtkomlig.
- Undvik att komma i kontakt med heta ytor, exempelvis yttre kåpan som blir varm under användningen. Det finns risk för brännskador.
- Stick inte in några främmande föremål i enheten.
- Den här enheten får inte användas med en extern klocktimer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- När enheten används första gången kan det komma rök som orsakas av rester på produkten. Detta är inte något fel. Första gången du slår på den ska du använda den på normalt sett men utan bröd. Kontrollera att rummets ventilation är tillräcklig.
- För att undvika brandrisk ska smulor regelbundet tas bort från smulbrickan.
- Använd inte brödrosten utan att smulplåten är monterad.
- Använd inte den här produkten med några matrester innehållande socker eller med produkter med sylt eller konserveringsmedel.
- Rosta inte bröd med väldigt rinniga ingredienser, såsom smör.
- Försök inte dra ut något som sitter fast i rosten, såsom muffins, bagels, bröd eller andra föremål, med hjälp av en kniv eller något annat föremål, eftersom kontakt med delarna kan orsaka elektrisk kortslutning.
- Om det kommer rök från rosten under användning ska rostningsprocessen omedelbart avbrytas. Om brödet fastnar i rosten ska strömkontakten alltid kopplas från innan brödet avlägsnas. Var försiktig, brödet kan vara mycket hett.
- Använd inte några verktyg eller andra föremål i apparaten. Metallföremål kan orsaka kortslutning eller elektrisk stöt. Skada inte värmeelementen eller mekaniken.

- Använd inte apparaten som en värmekälla.
- Försök inte att plocka ur brödet när enheten används.
- Lägg inte bröd på någon av apparatens plastdelar.
- Den här enheten har en upphettningssfunktion. Andra ytor än funktionsytorna kan utveckla höga temperaturer. Eftersom temperaturerna uppfattas olika av olika personer ska den här enheten användas med FÖRSIKTIGHET. Håll endast i enheten på avsedda gripnyttor och använd värmeskydd så som grillvantar eller grytlappar. Områden som inte är avsedda att röra vid måste ges tillräckligt lång tid att svalna.
- Värmerullarna får endast vidröras när enheten har svalnat till rumstemperatur.

EN KORT ÖVERSIKT

Kära kund!

Grattis till ditt val av en ny GRUNDIG Stainless Steel Toaster TA 7280/TA 7280 W.

Läs följande användarinformation noggrant för att säkerställa att du kan få ut maximalt av din produkt från GRUNDIG under många år framåt i tiden.

En ansvarsfull inställning!



GRUNDIG fokuserar på avtalsmässigt överenskomna arbetsförhållanden med rättvisa löner för både internanställda och leverantörer. Vi lägger också stor vikt vid effektiv användning av råmaterial

med kontinuerlig avfallsreducering av flera ton plast varje år. Dessutom är alla våra tillbehör tillgängliga i minst 5 år.

För en ljus framtid.

Av en god orsak. Grundig.

Kontroller och delar

Se bilden på sidan 3.

- A** Brödskåror
- B** Startreglage
- C** Smulbricka
- D** Rostningskontroll
- E** Upptiningsknapp
- F** Stoppknapp
- G** Värmningsknapp
- H** Hölje
- I** Värmningsgaller

ANVÄNDNING

Förberedelse

- 1 Avlägsna allt förpackningsmaterial och etiketter och gör dig av med dem i enlighet med de juridiska krav som gäller.
- 2 Innan du använder apparaten första gången ska du rengöra enheten (se avsnittet "Rengöring och skötsel").
- 3 Kontrollera att enheten är i upprätt position och på en stabil, plan, ren, torr och halkfri yta.

Obs

- När enheten används första gången kan det komma rök som orsakas av rester på produkten. Detta är inte något fel. Första gången du slår på den ska du använda den på normalt sett men utan bröd. Vi rekommenderar att du använder mediuminställningen för rostkontrollen **D**. Kontrollera att rummets ventilation är tillräcklig.

Rosta

- 1 Anslut strömkontakten i vägguttaget.
- 2 Lägg endast en skiva bröd i var och en av de två brödskårororna **A**.
- 3 Med rostningskontrollen **D** kan du välja önskad styrka på rostningen mellan 1 och 7.

Obs

- Välj nivå 1 med rostkontrollen **D** för att få den ljusaste rostningen och nivå 7 för att få den mörkaste.
- Hur mycket det rostar kan variera beroende på brödsort.
- Om flera brödskivor rostar efter varandra kommer brödrosten att blir varmare och därmed brödet mörkare och mörkare. Välj lämplig rostningsnivå med hänsyn till det. Låt rosten svalna i 30 sekunder efter varje rostningsomgång.

ANVÄNDNING

- Om en skiva rostas blir den mörkare än om två skivor rostas, även om rostningsnivån **D** är densamma.
- 4 Tryck startreglaget **B** nedåt tills det klickar på plats automatiskt.
 - Rostningsprocessen startar. Indikatorlampan på stoppknappen **F** och knappen för rostkontrollnivå **D** tänds under rostningen.

Obs

- Om strömkontakten inte är ansluten till vägguttaget kommer inte startreglaget **B** att klicka på plats.
- Rostningsnivån kan även ändras under rostningsprocessen, med rostningskontrollen **D**.
- 5 Enheten slår automatiskt av så fort angiven rostningsnivå har uppnåtts.
 - Startreglaget **B** fjädrar tillbaka upp och stoppknappens **F** lampa släcks. Brödsnivåerna trycks uppåt och kan tas ur brödrosten.

Obs

- Avbryt rostningsprocessen innan den är avslutad genom att trycka på stoppknappen **F**. Startreglaget **B** fjädrar tillbaka upp och brödsnivåerna kan tas ur rosten.
- Efter att startreglaget har **B** fjädrat tillbaka upp kan du använda lyftfunktionen genom att trycka startreglaget **B** uppåt.

Var försiktig

- Var försiktig när du tar ur de rostade brödsnivåerna ur rosten eftersom rostens metalldelar, och även brödet, kan vara mycket heta.

- 6 Koppla ur enheten ur vägguttaget.

Obs

- Om brödsnivåer fastnar i rosten ska du omedelbart slå av rosten genom att trycka på stoppknappen **F**. Dra ur strömkontakten från vägguttaget. Låt rosten svalna helt. Försök försiktigt ta ut brödet ur rosten utan att skada de känsliga värmeelementen eller andra delar. Använd inte föremål som leder ström när du tar ut brödet ur rosten.

Rosta fruset bröd

- 1 Följ steg 1 till 4 i avsnittet "Rosta".
- 2 Tryck på upptiningsknappen **E**.
 - Upptiningsknappens indikatorlampa tänds **E** och stoppknappen **F** tänds och rostningsprocessen startar.

Obs

- När upptiningsknappen **E** tryckts in tar rostningsprocessen längre tid än vid normal rostning.
- 3 Enheten slår automatiskt av så fort angiven rostningsnivå har uppnåtts.
 - Startreglaget **B** fjädrar tillbaka upp och upptiningsknappen **E** och stoppknappens **F** lampa släcks. Brödsnivåerna trycks uppåt och kan tas ur brödrosten.

Obs

- Avbryt rostningsprocessen innan den är avslutad genom att trycka på stoppknappen **F**. Startreglaget **B** fjädrar tillbaka upp och brödsnivåerna kan tas ur rosten.
- Efter att startreglaget har **B** fjädrat tillbaka upp kan du använda lyftfunktionen genom att trycka startreglaget **B** uppåt.

Var försiktig

- Var försiktig när du tar ur de rostade brödsnivåerna ur rosten eftersom rostens metalldelar, och även brödet, kan vara mycket heta.

- 4 Koppla ur enheten ur vägguttaget.

Värma upp redan rostat bröd

- 1 Följ steg 1 till 4 i avsnittet "Rosta".
- 2 Tryck på värmningsknappen **G**.
 - Värmningsknappens indikatorlampa tänds **G** och stoppknappen **F** tänds och värmningsprocessen startar.

ANVÄNDNING

- 3** Enheten slår automatiskt av så fort angiven nivå för värmning har uppnåtts. Startreglaget **B** fjädrar tillbaka upp och värmningsknappen **G** och stoppknappens **F** lampa släcks. Brödskivorna trycks uppåt och kan tas ur brödrosten.

Obs

- Avbryt rostningsprocessen innan den är avslutad genom att trycka på stoppknappen **F**. Startreglaget **B** fjädrar tillbaka upp och brödskivorna kan tas ur rosten.
- Efter att startreglaget har **B** fjädrat tillbaka upp kan du använda lyfffunktionen genom att trycka startreglaget **B** uppåt.

Var försiktig

- Var försiktig när du tar ur de rostade brödskivorna ur rosten eftersom rostens metalldelar, och även brödet, kan vara mycket heta.
- 4** Koppla ur enheten ur vägguttaget.

Värma bullar

Den här rosten är utrustad med ett integrerat värmningsgaller.

Obs

- Rosta inte bröd och värm bullar på samma gång.
 - Värm inte upp brödskivor på värmningsgallret. Brödskivorna blockerar ventilationen.
 - Om du av misstag aktiverar fel läge (upptining istället för värmning eller värmning istället för upptining) måste det valda läget först avbrytas, genom att trycka på stoppknappen **F** innan du kan välja rätt läge.
- 1** Placera värmningsgallret i kåpan **H** och tryck till tills det fastnar.
- 2** Placera bullarna på gallret.
- 3** Anslut strömkontakten i vägguttaget.

- 4** Med rostningskontrollen **D** kan du välja önskad styrka på värmningen.

- 5** Tryck ner startreglaget **B**.
- Stoppknappens indikatorlampa **F** tänds och värmningsprocessen startar.

- 6** Vrid bullarna för att få en jämn värmning.

- 7** Enheten slår automatiskt av så fort angiven nivå för värmning har uppnåtts.
- Startreglaget **B** fjädrar tillbaka upp och stoppknappens **F** lampa släcks.

Obs



- Avbryt rostningsprocessen innan den är avslutad genom att trycka på stoppknappen **F**.
- 8** Efter uppvärmning av bullarna kan du ta bort dem från gallret och ta bort värmningsgallret genom att hålla i handtagen för värmningsgallret.
- 9** Koppla ur enheten ur vägguttaget.

Var försiktig

- Bullarna och höljet **H** på rosten kan bli mycket heta under och direkt efter rostningsprocessen. Rör inte vid den med bara händer.

Rengöring och skötsel

Var försiktig

- Använd aldrig bensin, lösningsmedel eller rengöringsmedel med slippeffekt, metallföremål eller hårda borstar för att rengöra enheten.
 - Placera aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska.
- 1 Slå av enheten och koppla ur den ur vägguttaget.
 - 2 Låt enheten svalna helt.
 - 3 Avlägsna smulorna efter varje användning genom att dra ut smulbrickan . Innan du trycker tillbaka smulbrickan i enheten ska du se till att brickan är torr. Låt inte brödsmlor komma in i rosten, det kan orsaka brand.
 - 4 Vänd brödrosten upp och ner och skaka den lätt för att få bort brödsmlor i rosten.
 - 5 Använd en lättfuktad och mjuk trasa samt ett mildt rengöringsmedel när du rengör apparatens hölje . Torka höljet noggrant.

Obs

- Innan du använder enheten igen ska du torka alla delar helt torra med en handduk.

Förvaring

Om du inte planerar att använda enheten under en längre tid bör du plocka ur batterierna.

Se till att enheten är urkopplad, har svalnat och är helt torr.

Vrid strömsladden runt sladdvindan på rostens undersida.

Förvara apparaten på en sval och torr plats.

Se till att enheten hålls utom räckhåll för barn.

Miljömeddelande

Den här produkten har tillverkats av högkvalitativa delar och material som kan återanvändas och återvinnas.



Gör dig därför inte av med produkten och batterierna i hushållsavfallet när livslängden är slut. Ta dem till ett insamlingsställe för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Detta

indikeras av den här symbolen på produkten, i bruksanvisningen och på förpackningen.

Kontakta dina lokala myndigheter för att få information om närmaste insamlingsställe.

Hjälp till att skydda miljön genom återvinning av använda produkter.

Tekniska data



Den här produkten efterlever EU-direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC och 2011/65/EU.

Strömförsörjning: 220-240 V~, 50/60 Hz

Ström: 730-870 W

Med förbehåll för tekniska modifieringar och designändringar.

Leggere questo manuale di istruzioni completamente prima di usare questo apparecchio! Seguire tutte le istruzioni di sicurezza per evitare danni dovuti all'uso non corretto!

Conservare il manuale di istruzioni per riferimento futuro. Se questo apparecchio viene dato a terzi, bisogna consegnare anche questo manuale di istruzioni.

- Questo apparecchio è concepito solo per uso domestico privato e non è adatto a scopi di catering professionale. Non deve essere usato per uso commerciale.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quello previsto. Il tostapane è concepito solo per tostare e riscaldare pane e panini dolci.
- Non usare l'apparecchio all'esterno o in bagno.
- Controllare che la tensione di rete sull'etichetta informativa corrisponda alla fornitura elettrica locale. L'unico modo per scollegare l'apparecchio dalla rete è tirare via la spina.
- Come protezione aggiuntiva, questo apparecchio deve essere collegato ad un interruttore domestico di protezione dalle correnti di guasto con una tensione non superiore a 30 mA. Consultare l'elettricista per assistenza.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina elettrica in acqua o altri liquidi. Non tenerlo sotto acqua corrente e non pulirne le parti in lavastoviglie.
- Scollegare la spina di alimentazione dopo aver usato l'apparecchio, prima di pulirlo, prima di uscire dalla stanza o in caso di guasto.
- Non scollegare la spina tirando il cavo.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.
- Per evitare di danneggiare il cavo di alimentazione, non schiacciarlo, piegarlo né sfregarlo su superfici taglienti. Tenere il cavo lontano da superfici calde e fiamme libere.
- Non usare una prolunga con l'apparecchio.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 6800 13/23

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG