

SONOCLOCK 890 WEB

Aktualizacja oprogramowania

Potrzebny będzie komputer z systemem Windows (Win2000/XP/ Vista) z łączem USB i przewód USB (typ A - typ B).

- 1 Rozpakować program do aktualizacji (nowe oprogramowanie) i zapamiętać na komputerze.
- 2 Wtyczkę przewodu zasilacza sieciowego włożyć do gniazda »DC IN« z tyłu urządzenia.
- 3 Nacisnąć przyciski »<<« i »>>« na urządzeniu i przytrzymać, jednocześnie włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazda.
- Na wyświetlaczu urządzenia pojawia się napis: »USB Upgrade«.
- 4 Uruchomić program do aktualizacji na komputerze.
- 5 Uruchomić asystenta aktualizacji na komputerze za pomocą przycisku »Next«.
- 6 W oknie "Preparing your Computer" nacisnąć przycisk »Next«.
- Na ekranie wyświetla się napis: »Preparing your Radio«.
- 7 Połączyć gniazdo »USB« (typ B) za pomocą przewodu USB z komputerem.

Wskazówka:

Jeśli nie zainstalowano sterownika USB dla Sonoclock 890 WEB, przycisk »Next« jest zablokowany. Należy wówczas wrócić do okna "Preparing your Computer", naciskając przycisk »Back«.

- 8 W oknie "Preparing your Computer" nacisnąć przycisk »Next«.
- Sterownik USB zostanie zainstalowany.
- Następnie na ekranie pojawia się napis: »Preparing your Radio«.
- 9 W oknie "Preparing your Radio" nacisnąć przycisk »Next«.
- Nowe oprogramowanie zostanie zainstalowane.

Uwaga:

Nie przerywać procesu aktualizacji!

Port USB typ B (z tyłu urządzenia) (zob. rysunek).
Tylko do aktualizacji oprogramowania

