

SETUP AND SAFETY

- This device is designed for the playback of audio signals. Any other use is expressly prohibited.

- Protect the device from moisture (water drops or splashes). Do not place any vessels such as vases on the device. These may be knocked over and spill fluid on the electrical components, thus presenting a safety risk.

- Do not place any naked flames such as candles on the device.

- Thunderstorms are a danger to all electrical devices. Even if the device is switched off, it can be damaged by a lightning strike to the mains cable.

Always disconnect the mains cable during a storm.

- If malfunctions occur due to static electricity charges or brief mains voltage surges, reset the device. To do this, pull out the mains adapter and connect it again after a few seconds.

- Make sure the device is adequately ventilated. Do not cover the ventilation slots with newspapers, table cloths, curtains, etc.

- When deciding where to place the device, please note that furniture surfaces are covered by various types of varnish and plastic, most of which contain chemical additives.

These additives can corrode the device supports, leaving residues on the furniture surfaces which can be difficult or impossible to remove.

- Only use the device in a moderate climate.

- Do not use any cleaning agent, as this may damage the casing. Clean the device with a clean, moist leather cloth.

- Do not expose the back-up battery to extreme heat, caused for example by direct sunlight, heaters or fire.


- Never open the device casing. No warranty claims are accepted for damage caused by incorrect handling.

- The type plate is located on the bottom of the device.

- Do not expose the device to extreme heat, caused for example by direct sunlight, heater fire.

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product:


This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information



This device is noise-suppressed according to the applicable EU directives. This product fulfils the European directives 2014/53/EU, 2009/125/EC and 2011/65/EU. You can find the CE declaration of conformity for the device in the form of a pdf file on the Grundig Homepage www.grundig.com/downloads/doc

Power supply:
Manufacturer of AC Adaptor: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd.

Adress: Erxiafang Industrial Zone, Xiansha, Gabou Town, Dongguan, Guangdong Province 523287, P.R. China

Model: TM-K007VC-00501500PE-02

AC Adaptor Input:100 - 240V~, 50/60 Hz 0.25A; Output: 5V \approx 1.5A 7.5W

Average active efficiency: 76,65%

No-load power consumption: <0.1W

Max. Power consumption: <11 W (operation) <1W (standby)

Output:
USB host: 5V \approx 1A charge out

Back up micro batteries:
Back up DC Batt: 2 x 1.5v UM4/R03/AAA

Frequency bands:
FM 87.5 ...108.0 MHz

Circuit features:
Loudspeaker: 3 inch
Output Power: 2 W

Dimensions:

W x H x L 200 x 120 x 65 cm

Weight: 450 gr

Technical and design modifications reserved.

POWER SUPPLY

Mains operation

Check that the mains voltage on the type plate (on the bottom of the device) corresponds to your local mains supply. If this is not the case, contact your specialist dealer.

- Plug the power adaptor into the socket (100 - 240V~, 50/60 Hz).

Caution:

- The device is connected to the mains with the power plug. To fully disconnect the device from the mains, pull out the plug.

- The mains plug is used to disconnect the device. It shall remain readily operable and should not be obstructed during intended use.

Inserting the back-up battery

The back-up batteries ensure that the stored set-tings are not lost in the case of a power failure.

- Open the battery compartment by pressing the area market and pushing down the cover.

- Observe the polarity marked on the base of the battery compartment when inserting the batteries (micro batteries, 2 x 1.5 V, R03/ UM 4/ AAA).

- Close the battery compartment.

Note:

- Remove the back-up battery when it is flat or when you know that the device will not be used for a long period of time.

Environmental note:

- Batteries, including those which do not contain heavy metal, should not be disposed of with household waste. Always dispose of used batteries in accordance with local environmental regulations.

TIMER MODE

Setting the time

- Switching the device to standby with »**ON/OFF**« button.
- Press and hold the »**TIME/MODE**« button for two seconds to activate the setting. The current day of the week will be flashing on the LCD. »d 1« is Monday, and »d 7« is Sunday.
- Then press the »**TIME/MODE**« button again for setting the current time.
- Press »**TUNING-/MIN**« to set the minutes;
- Press »**TUNING+/HR**« to set the hours;
- Press the »**TIME/MODE**« button again to confirm the settings.

Setting the alarm time

- Switch the device to standby with »**ON/OFF**« but-ton;
- Press and hold the »**VOLUME -/AL 1**« button for alarm 1 or »**VOLUME +/AL 2**« for alarm 2;
- For example, press and hold »**VOLUME -/AL 1**« button to Then the alarm days will be flashing on the LCD.

- Press the »**TUNING-/MIN**« or »**TUNING+/HR**« buttons to adjust the alarm days.
- Press the »**VOLUME -/AL 1**« button to confirm;
- Press the »**TUNING-/MIN**« button to set the alarm minutes;
- Press the »**VOLUME -/AL 1**« button to finish the alarm 1 settings.

Note:

- The device wakes you up at the set alarm time, the alarm duration is 60 minutes.

Interrupting the alarm


- Press the »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« while the alarm is sounding.

Note:

- The alarm signal will be stopped, and the alarm will be sounded again after nine minutes.

Cancelling the alarm

- Press »**ON/OFF**« while the alarm is sounding.



- Note:**
 - The alarm will be sounded again at the next set alarm time.

Activating and deactivating the alarm

- In standby mode, press »**VOLUME -/AL 1**« or »**VOLUME +/AL 2**« button to activate the alarm with last used alarm settings.
- For example, if pressed »**VOLUME -/AL 1**« but-ton, the last used alarm time would be displayed;
- By repeatedly pressing the »**VOLUME -/AL 1**« button, the radio will display last set alarm time, the » \leftarrow « and the » \rightarrow « icons.

Sleep timer

- Press and hold the »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« button for about 2 seconds to activate the sleep timer.
- Then repeatedly press the »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« button to select the auto switch-off timer from 90 minutes to 10 minutes.
- To switch off the sleep timer before the set time press and hold »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« button for about 2 seconds, then repeatedly press the button again until »**OFF**« is displayed.



Charging a mobile phone

The USB socket on the back side can provide DC power of 5V for charging a mobile phone. Connect the mobile phone to the USB socket with an appropriate cable. The USB power is available in all the operating modes and including standby mode. Refer to the user manual or the manufacturer of the mobile phone to verify if it supports charging from an USB power. The USB socket is suitable for DC power-out only and cannot be used for e.g. playback of music from a USB stick.



- Adjust the volume with »**VOLUME -/AL 1**« or »**VOLUME +/AL 2**« buttons.

Setting the brightness of the display

- Press the »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« button to adjust brightness levels in high, middle and low levels.

SICHERHEIT UND AUFSTELLEN

- Dieses Gerät ist für die Wiedergabe von Tonsignalen bestimmt. Jede andere Verwendung ist ausdrücklich ausgeschlossen.


- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit (Tropf- und Spritzwasser). Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf das Gerät. Gefäße könnten umkippen und mit der auslaufenden Flüssigkeit die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.

- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, z.B. Kerzen, auf das Gerät.



- Gewitter stellen eine Gefahr für jedes elektrische Gerät dar. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann es durch einen Blitzschlag in das Stromnetz beschädigt werden. Bei einem Gewitter müssen Sie immer den Netzstecker ziehen.

- Treten Fehlfunktionen auf, etwa wegen einer kurzzeitigen Netzüberspannung oder wegen einer elektrostatischen Aufladung, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie hierzu den Netzstecker und schließen Sie ihn nach einigen Sekunden wieder an.



- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes. Bedecken Sie die Lüftungsschlitze nicht mit Zeitungen, Tischtücher, Vorhängen, etc.

- Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Gerätes, dass Oberflächen von Möbeln mit den verschiedensten Lacken und Kunststoffen beschichtet sind, welche meistens chemische Zusätze enthalten. Diese Zusätze können u.a. das Material der Gerätefüße angreifen, wodurch Rückstände auf der Möbeloberfläche entstehen, die sich nur schwer oder nicht mehr entfernen lassen.



- Verwenden Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.

- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Reinigungsmitteln; andernfalls kann das Gehäuse beschädigt werden. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, trockenen Tuch.


- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Handhabung.

- Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

- Stellen Sie das Gerät nicht in unmittelbare Nähe der Heizung oder in die pralle Sonne; dadurch wird die Kühlung beeinträchtigt.

Entsorgung von Altgeräten:


Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.



Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

Informationen zur Verpackung



Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderem Müll.

Bringen Sie sie zu einer von der Stadtverwaltung bereitgestellten Sammelstelle für Verpackungsmaterial.

Technische Daten

Dieses Gerät ist funktentstört entsprechend den geltenden EU-Richtlinien. Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EC und 2011/65/ EU. Den genauen Wortlaut der Konformitätserklärung (DOC) finden Sie auf der GRUNDIG Homepage www.grundig.com/downloads/doc.



Spannungsversorgung:
Hersteller von AC-Adapter: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd.

Adresse: Erxiafang Industrial Zone, Xiansha, Gabou Town, Dongguan, Guangdong Province 523287, P.R. China

Modell: TM-K007VC-00501500PE-02

AC Adaptor Input:100 - 240V~, 50/60 Hz 0.25A; Ausgangsleistung: 5V \approx 1.5A 7.5W

Durchschnittliche aktive Effizienz: 76,65%

Leerlaufstromverbrauch: <0.1W

Max. Leistungsaufnahme: <11 W (im Betrieb)

<1 W (Stand-by)

Ausgangsleistung:
5V \approx 1A charge out

Reserve-Mikrobatterien:
Reservebatterie: 2 x 1.5v UM4/R03/AAA

Wellenbereich:
FM 87.5 ...108.0 MHz

Stromkreisfunktionen:
Lautsprecher: 3 inch
Ausgangsleistung: 2 W

Abmessungen:
W x H x L 200 x 120 x 65 cm
Gewicht: 450 gr

Technische und optische Änderungen vorbehalten!

STROMVERSORGUNG

Netz-Betrieb

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild (an der Unterseite des Gerätes) angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

- Netzteil an die Steckdose anschließen (100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz).

Vorsicht:

- Nur durch Ziehen des Netzsteckers ist das Gerät vom Stromnetz getrennt! Sorgen Sie daher dafür, dass der Netzstecker während des Betriebes frei zugänglich bleibt und nicht durch andere Gegenstände behindert wird.

- Die Steckdose sollte sich in unmittelbarer Nähe des Gerätes befinden und frei zugänglich sein.

Reservebatterien einsetzen

Die Reservebatterien stellen sicher, dass gespeicherte Einstellungen bei einem Stromausfall nicht verloren gehen.

- Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie auf den markierten Bereich drücken und die Abdeckung nach unten schieben.

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die am Boden des Batteriefachs gekennzeichnete Polarität (Mikrobatterien, 2 x 1,5 V, R03/ UM 4/ AAA).

- Schließen Sie das Batteriefach.

Hinweis:

- Entfernen Sie die Stützbatterie, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht betreiben. Für Schäden, die durch ausgelaufene Batterien entstehen, kann nicht gehaftet werden.

Umwelthinweis:

- Die Batterie – auch schwermetallfrei – darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden.

RADIOMODUS

Antenne

Für optimalen UKW- (UHF) Empfang genügt es, die Kabelantenne entsprechend auszurichten.

Ein- und ausschalten

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste »**ON/OFF**« aus dem Bereitschaftsmodus ein.

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste »**ON/OFF**« in den Bereitschaftsmodus.

Radiosender automatisch suchen und speichern

Sie können 10 Radiosender in Voreinstellungen speichern.

- Aktivieren Sie die Sendersuche, indem Sie die Tasten »**TUNING+/HR**« oder »**TUNING-/MIN**« drücken, bis die Frequenzanzeige schnell durchläuft.

Die Suche stoppt, sobald ein Sender gefunden wird

- Hinweis:**
 - Das Gerät weckt Sie zur eingestellten Alarmzeit auf. Die Alarmdauer beträgt 60 Minuten.

Alarm unterbrechen

- Drücken Sie »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**«, während der Alarm ertönt.


Hinweis:

- Der Alarm ertönt zur nächsten eingestellten Alarmzeit erneut.

- Alarm aktivieren und deaktivieren**
 - Drücken Sie im Bereitschaftsmodus zum Aktivieren des Alarms mit den zuletzt verwendeten Alarmeinstellungen die Taste »**VOLUME -/AL 1**« oder »**VOLUME +/AL 2**«.
 - Beispiel:** Bei Betätigung der Taste »**VOLUME -/AL 1**« wird die zuletzt verwendete Alarmzeit angezeigt.
 - Durch wiederholtes Drücken der Taste »**VOLUME -/AL 1**« zeigt das Radio die zuletzt eingestellte Alarmzeit sowie die Symbole » \leftarrow « und » \rightarrow « an.

SchlafTIMER

- Halten Sie zum Aktivieren des SchlafTimers etwa 2 Sekunden lang die Taste »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**« gedrückt.



Lautstärke anpassen

- Passen Sie die Lautstärke mit der Taste »**VOLUME -/AL 1**« oder »**VOLUME +/AL 2**« an.

Anzeigehelligkeit einstellen

- Drücken Sie zum Einstellen der Helligkeit auf hoch, mittel oder gering die Taste »**SLEEP/SNOOZE/DIMMER**«.

TIMER-BETRIEB

Datum und Uhrzeit einstellen

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste »**ON/OFF**« in den Bereitschaftsmodus.

- Halten Sie zum Aktivieren der Einstellung die Taste »**TIME/MODE**« zwei Sekunden gedrückt. Der aktuelle Wochentag blinkt im LCD. »d 1« steht für Montag, »d 7« für Sonntag.

- Drücken Sie zum Einstellen der aktuellen Uhrzeit dann erneut die Taste »**TIME/MODE**«.

- Drücken Sie zum Einstellen des Minutenwertes »**TUNING-/MIN**«.

- Drücken Sie zum Einstellen des Stundenwertes »**TUNING+/HR**«.

- Drücken Sie zum Bestätigen der Einstellungen erneut die Taste »**TIME/MODE**«.

Alarmzeit einstellen

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste »**ON/OFF**« in den Bereitschaftsmodus.

INSTALLATION ET SÉCURITÉ

FR

- Cet appareil est conçu pour la lecture de signaux audios. Toute utilisation autre est expressément interdite.
- Protéger l’appareil de l’humidité (gouttes d’eau ou éclaboussures). Ne pas placer de récipients tels que des vases sur l’appareil. Ceux-ci pourraient se renverser et répandre du liquide sur les composants électriques, présentant ainsi un risque pour la sécurité.
- Ne pas placer de flammes nues telles que des bougies sur l’appareil.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont correctement surveillé(es) ou si des instructions relatives à l’utilisation de l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’usager de doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive LdSD

- Les orages constituent un danger pour tous les appareils électriques. Même si l’appareil est hors tension, il peut être endommagé si la foudre frappe le câble électrique.

Débranchez toujours le câble électrique en cas d’orage.

- Si des dysfonctionnements apparaissent en raison de charges d’électricité statique ou de brèves hausses de tension électrique, réinitialiser l’appareil. Pour ce faire, retirer l’adaptateur électrique et rebranchez-le après quelques secondes.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive RoHS

- S’assurer que l’appareil est correctement ventilé. Ne pas couvrir les fentes d’aération avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

- Lors du choix de l’emplacement de l’appareil, noter que les surfaces d’ameublement sont recouvertes de différents types de vernis et plastiques, dont la plupart contiennent des additifs chimiques.

Ces additifs peuvent entraîner la corrosion des supports de l’appareil, laissant ainsi des résidus sur les surfaces d’ameublement qui peuvent être difficiles ou impossibles à retirer.

- Utiliser l’appareil uniquement dans un climat tempéré.

- Ne pas utiliser des produits de nettoyage car cela peut endommager le boîtier. Nettoyer l’appareil avec un chiffon propre et humide.

- Ne pas exposer la batterie de secours à une chaleur extrême provoquée par exemple par le rayonnement direct du soleil, des radiateurs ou du feu.


- Ne jamais ouvrir le boîtier de l’appareil. La garantie ne couvre pas les dégâts causés par une manipulation incorrecte de l’appareil.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

- La plaque signalétique est située sur le dessous de l’appareil.
- Ne pas exposer l’appareil à une chaleur extrême provoquée par exemple par le rayonnement direct du soleil, des radiateurs ou du feu.

Conformité avec la directive DEEE et mise au rebut des déchets :

Ce produit est conforme à la directive DEEE (2012/19/UE) de l’Union européenne). Ce produit porte un symbole de classification pour la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (DEEE).

 Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile. Les appareils usagés doivent être retournés au point de collecte officiel destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour trouver ces systèmes de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit. Chaque ménage joue un rôle im-


Appareil avec la plaque signalétique de la directive LdSD

portant dans la récupération et le recyclage des appareils ménagers usagés. L’élimination appropriée des appareils usagés aide à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine..

Conformité avec la directive LdSD :

L’appareil que vous avez acheté est conforme à la directive LdSD (2011/65/UE) de l’Union européenne. Il ne comporte pas les matériels dangereux et interdits mentionnés dans la directive.

Information sur l’emballage

 L’emballage du produit est composé de matériaux recyclables, conformément à notre réglementation nationale. Ne jetez pas les éléments d’emballage avec les déchets domestiques et autres déchets. Déposez-les dans un des points de collecte d’éléments d’emballage que vous indiquera l’autorité locale dont vous dépendez.

Données techniques

Cet appareil est antiparasité conformément aux directives européennes en vigueur. Ce produit est conforme aux directives européennes 2014/53/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EU.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive RoHS

La déclaration de conformité CE de l'appareil est disponible en format PDF à la page d'accueil de Grundig

www.grundig.com/downloads/doc.

Alimentation électrique :
Fabricant d’adaptateur secteur: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd.

Adresse: Erxiafang Industrial Zone, Xiansha, Gabou Town, Dongguan, Guangdong Province 523287, P.R. China

Modèle: TM-K007VC-00501500PE-02

Entrée adaptateur CA: 100-240V~,50/60Hz 0,25A

Sortie : 5 V ≡ 1.5A 7.5W

Efficacité active moyenne: 76,65%

Consommation électrique à vide: <0.1 W

Max. Consommation d’énergie :

<11 W (service)

<1 W (veille)

Sortie :
Hôte USB sortie 5 V ≡ 1 A

Micro-batteries de secours :
Batterie de secours CC : 2 x 1,5 V UM4/R03/AAA

Bandes de fréquences :
FM 87,5 ...108,0 MHz

Caractéristiques du circuit :
Haut-parleur : 3 pouces
Puissance de sortie : 2 W

Dimensions :
l x h x L 200 x 120 x 65 mm
Poids : 450 g

Sous réserve de modifications techniques et de conception.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Fonctionnement sur secteur

S’assurer que la tension secteur figurant sur la plaque signalétique (sur le dessous de l'appareil) correspond à l'alimentation secteur locale. Si ce n'est pas le cas, contacter le revendeur spécialisé.

- Brancher l’adaptateur électrique dans la prise (100 - 240 V~, 50/60 Hz).

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Attention :

- la fiche secteur permet de brancher l'appareil sur le secteur. Pour débrancher complètement l'appareil, retirer la fiche.
- la fiche secteur est utilisée pour débrancher l'appareil. Elle doit rester facilement accessible et ne doit pas être obstruée pendant l'utilisation prévue.

Insérer la batterie de secours

Les batteries de secours assurent que les paramètres enregistrés ne soient pas perdus en cas de coupure de courant.

- Ouvrir le compartiment de batteries en appuyant sur la zone marquée et en poussant le couvercle vers le bas.
- Respecter la polarité indiquée sur la base du compartiment de batteries lors de l’insertion des batteries (micro-batteries, 2 x 1,5 V, R03/ UM 4/ AAA).
- Fermer le compartiment de batteries.

Remarque :

- Retirer la batterie de secours lorsqu’elle est déchargée ou lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une longue période.

Remarque relative à l’environnement :

Appareil avec la plaque signalétique de la directive RoHS

- Les batteries, y compris celles ne contenant pas de métal lourd, ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Toujours éliminer les batteries usagées conformément aux dispositions locales relatives à l’environnement.

MODE RADIO

Antenne

Pour obtenir la meilleure réception FM (UHF), il suffit d’orienter l’antenne filaire en conséquence.

Mettre l’appareil en hors service

- Commuter l’appareil depuis le mode veille avec le bouton **»ON/OFF«** (marche/arrêt).
- Mettre l’appareil en veille avec le bouton **»ON/OFF«** (marche/arrêt).

Rechercher et enregistrer des stations de radio - automatiquement

Il est possible d’enregistrer 10 stations de radio dans les préférences.

- Activer la recherche de stations en appuyant sur le bouton **»TUNING+/HR«** ou **»TUNING-/MIN«** jusqu’à ce que l’affichage de la fréquence passe en défilement rapide.

La recherche s’arrête lorsqu’une station est trouvée.

Remarque :

- Pour changer de station par étapes, appuyer brièvement sur **»TUNING+/HR«** ou **»TUNING-/MIN«** plusieurs fois.
- Appuyer sur le bouton **»PRESET«** et le maintenir enfoncé pour activer la fonction de mémoire.
- Appuyer sur le bouton **»TUNING+/HR«** ou **»TUNING-/MIN«** pour sélectionner le pré-réglage.
- Pour arrêter la minuterie de sommeil avant l’heure réglée, appuyer sur le bouton **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** et le maintenir enfoncé pendant environ 2 secondes, puis appuyer de nouveau à plusieurs reprises sur le bouton jusqu’à ce que **»OFF«** s’affiche.

Recharger un téléphone portable

La prise USB sur la partie arrière peut fournir une alimentation CC de 5 V pour recharger un téléphone portable. Connecter le téléphone portable à la prise USB avec un câble approprié. L’alimentation USB est disponible dans tous les modes de service, y compris le mode veille. Consulter le manuel de l'utilisateur ou le fabricant du téléphone portable pour vérifier s’il est compatible avec la recharge depuis une alimentation USB. La prise USB est appropriée pour une sortie CC uniquement et ne peut pas être utilisée par ex. pour lire de la musique à partir d’une clé USB.

Régler le volume

- Régler le volume à l’aide du bouton **»VOLUME -/AL 1«** ou **»VOLUME +/AL 2«**.

Régler la luminosité de l’écran

- Appuyer sur le bouton **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** pour régler la luminosité en niveaux élevé, moyen et faible.

MODE MINUTERIE

Régler l’heure

- Mettre l’appareil en veille avec le bouton **»ON/OFF«**.

- Appuyer sur le bouton **»TIME/MODE«** et le maintenir enfoncé pendant deux secondes pour activer le réglage. Le jour actuel de la semaine clignote sur l’écran LCD. »d 1« correspond à lundi, et »d 1« à dimanche.
- Appuyer ensuite de nouveau sur le bouton **»TIME/MODE«** pour régler l’heure actuelle.

- Appuyer sur **»TUNING-/MIN«** pour régler les minutes ;
- Appuyer sur **»TUNING+/HR«** pour régler les heures ;

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

- Appuyer de nouveau sur le bouton **»TIME/MODE«** pour confirmer les réglages.

Régler l’heure de l’alarme

- Mettre l’appareil en veille avec le bouton **»ON/OFF«** ;
- Appuyer sur le bouton **»VOLUME -/AL 1«** pour l’alarme 1 ou **»VOLUME +/AL 2«** pour l’alarme 2 ;
- Par exemple, appuyer sur le bouton **»VOLUME -/AL 1«** et le maintenir enfoncé. Les jours de l’alarme clignotent ensuite sur l’écran LCD.
- Appuyer sur le bouton **»TUNING-/MIN«** ou **»TUNING+/HR«** pour régler les jours d’alarme.
- Appuyer sur le bouton **»VOLUME -/AL 1«** pour confirmer ;
- Appuyer sur le bouton **»TUNING-/MIN«** pour régler les minutes de l’alarme ;
- Appuyer sur le bouton **»TUNING+/HR«** pour régler les heures de l’alarme ;
- Appuyer sur le bouton **»VOLUME -/AL 1«** pour terminer les réglages de l’alarme 1.

Remarque :

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

- l’appareil vous réveille à l’heure d’alarme réglée, la durée de l’alarme est de 60 minutes.

Arrêter l’alarme

- Appuyer sur **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** lorsque l’alarme sonne.

Remarque :

- Le signal de l’alarme s’arrête et l’alarme sonne de nouveau après neuf minutes.

Arrêter l’alarme

- Appuyer sur **»ON/OFF«** lorsque l’alarme sonne.

Remarque :

- l’alarme sonnera de nouveau à l’heure d’alarme suivante réglée.

Activer et désactiver l’alarme

- En mode veille, appuyer sur le bouton **»VOLUME -/AL 1«** ou **»VOLUME +/AL 2«** pour activer l’alarme avec les derniers paramètres d’alarme utilisés.
- Par exemple, la dernière heure d’alarme utilisée est affichée si le bouton **»VOLUME -/AL 1«** est actionné ;
- En appuyant sur le bouton **»VOLUME -/AL 1«**, la radio affiche la dernière heure d’alarme réglée, les icônes **»d 1«** et **»d 2«**.

Minuterie de sommeil

- Appuyer sur le bouton **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** et le maintenir enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer la minuterie du sommeil.
- Appuyer ensuite à plusieurs reprises sur le bouton **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** pour sélectionner la minuterie d’arrêt automatique entre 10 et 90 minutes.
- Pour arrêter la minuterie de sommeil avant l’heure réglée, appuyer sur le bouton **»SLEEP/SNOOZE/DIMMER«** et le maintenir enfoncé pendant environ 2 secondes, puis appuyer de nouveau à plusieurs reprises sur le bouton jusqu’à ce que **»OFF«** s’affiche.

Recharger un téléphone portable

La prise USB sur la partie arrière peut fournir une alimentation CC de 5 V pour recharger un téléphone portable. Connecter le téléphone portable à la prise USB avec un câble approprié. L’alimentation USB est disponible dans tous les modes de service, y compris le mode veille. Consulter le manuel de l'utilisateur ou le fabricant du téléphone portable pour vérifier s’il est compatible avec la recharge depuis une alimentation USB. La prise USB est appropriée pour une sortie CC uniquement et ne peut pas être utilisée par ex. pour lire de la musique à partir d’une clé USB.

KONFIGURACJA I BEZPIECZEŃSTWO

- Urządzenie to przeznaczone jest do odtwarzania dźwięku. Wszelki inny jego użytek jest kategorycznie zabroniony.

- Urządzenie należy chronić przed wilgocią (kroplami lub rozbryzgami wody). Nie należy stawiać na nim żadnych naczyń takich jak wazony. Mogą się przewrócić i zawartość może się rozlać na elementy elektryczne, powodując zagrożenie bezpieczeństwa.

- Nie wolno stawiać na urządzeniu żadnych otwartych źródeł ognia, np. świec.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

- Burze stanowią zagrożenie dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, może zostać uszkodzone przez uderzenie błyskawicy w kabel sieciowy. Podczas burzy należy zawsze odłączyć kabel sieciowy.

- W przypadku wystąpienia usterk spowodowanych ładunkami elektrostatycznymi lub krótkotrwałymi skokami napięcia sieciowego należy zresetować urządzenie. W tym celu na kilka sekund należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

- Urządzenie musi mieć wystarczającą wentylację. Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych gazetą, obrusem, zasłoną itd.

- Wybierając miejsce ustawienia urządzenia, należy pamiętać, że powierzchnie mebli są pokrywane różnego rodzaju lakierami i tworzywami sztucznymi, które zazwyczaj zawierają domieszki chemiczne.

Domieszki te mogą powodować korozję nóżek urządzenia, pozostawiając trwałe lub trudne do usunięcia odbarwienia powierzchni mebli.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

- Urządzenia wolno używać tylko w klimacie umiarkowanym.
- Nie wolno stosować żadnych środków czyszczących, ponieważ mogą uszkodzić obudowę. Urządzenie należy czyścić czystą, wilgotną szmatką skórzaną.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym nagrzewaniem spowodowanym na przykład bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników lub ognia.

- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. Gwarancja na to urządzenie nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z nim.
- Tabliczka znamionowa umieszczona jest na spodzie urządzenia.

- Nie wolno narażać urządzenia na nadmierne nagrzewanie spowodowane na przykład bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, grzejników lub ognia.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Zgodność z dyrektywą WEEE i usuwanie odpadów:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (2012/19/WEE). Wyrób ten oznaczony jest symbolem klasyfikacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).



Ten symbol oznacza, że sprzęt nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego po okresie jego użytkowania. Zużyte urządzenie należy oddać do specjalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu utylizacji. Aby uzyskać informacje o punktach zbiórki w swojej okolicy należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub punktem sprzedaży tego produktu. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku zużytego sprzętu. Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia..

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE


Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Zgodność z dyrektywą RoHS:

Niniejszy wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady RoHS (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (2011/65/WEE). Nie zawiera szkodliwych i zakazanych materiałów, podanych w tej dyrektywie.

Informacje o opakowaniu

 Opakowanie tego wyrobu wykonano z materiałów nadających się do recyklingu, zgodnie z naszym ustawodawstwem krajowym. Nie wyrzucaj materiałów opakowaniowych do śmieci wraz z innymi odpadkami domowymi. Oddaj je w jednym z wyznaczonych przez władze lokalne punktów zbiórki materiałów opakowaniowych.

Dane techniczne
Urządzenie to pracuje bez zakłóceń radiowych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE. Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2014/53/EU, 2009/125/EC oraz 2011/65/UE.

Deklarację CE dla aparatu w formie pliku pdf można znaleźć na stronie głównej firmy Grundig
www.grundig.com/downloads/doc.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Producent zasilacza sieciowego: Dongguan Turnmax Electronic Co., Ltd.

Adres: Erxiafang Industrial Zone, Xiansha, Gabou Town, Dongguan, Guangdong Province 523287, P.R. China

Model: TM-K007VC-00501500PE-02

Wejście zasilacza sieciowego: 100-240V~50/60 Hz 0.25A

Wyjście: 5V ≡ 1.5A 7.5W

Średnia wydajność czynna: 76,65%

Pobór mocy bez obciążenia: <0.1W

Maks. pobór mocy: < 11 W (podczas działania) < 1 W (w trybie gotowości)

Wyjście:
Host USB wyjście zasilania 5 V ≡ 1 A

Zasilanie podtrzymujące:
Bateria podtrzymująca: 2 x 1,5 V UM4/R03/AAA

Pasma częstotliwości:
FM 87,5–108,0 MHz

Cechy obwodów:
Głośnik: 3 cala
Moc wyjściowa: 2 W

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Wymiary:
S x W x D 200 x 120 x 65 mm

Masa: 450 g

Zastrzega się prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych i konstrukcyjnych.

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

Appareil avec la plaque signalétique de la directive DEEE

ZASILANIE

Zasilanie z sieci

Należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej (na spodzie urządzenia) odpowiada stosowanemu na miejscu napięciu sieci zasilania. Jeżeli tak nie jest, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

